




rapoo

ralemo Pre 5

Wireless mechanical Keyboard

User Manual





English

Overview

- ① MAC indicator
- ② Caps Lock indicator
- ③ Bluetooth indicator
- ④ Charging / Low Battery indicator

Combination keys

Fn + F1= reduces backlight brightness
Fn + F2= increases backlight brightness
Fn + F3 = Homepage (only Windows)
Fn + F4 = E-mail (only Windows)
Fn + F5 = Multimedia player (only Windows)
Fn + F6 = Previous Track
Fn + F7 = Play / Pause
Fn + F8 = Next Track
Fn + F9 = Mute

In Mac mode: the Windows key is used as OPTION key and the ALT key is used as COMMAND key.

Lighting effect

Fn + Ctrl_Right = changing the mode of the background illumination.
Ripple, Static, Custom, Star and Wave.

Package contents

- Mechanical Keyboard × 1
- User Manual × 1
- USB-A to USB-C cable × 1
- USB Receiver × 1

Fn + F10 = Volume -
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Windows/Mac mode
Fn + DEL = PrtSc function
Fn + 1 = Bluetooth mode 1
Fn + 2 = Bluetooth mode 2
Fn + 3 = Bluetooth mode 3
Fn + 4 = 2.4GHz mode
Fn + 5 = Wired mode

LED Status

1. Mac indicator: It keeps on in Mac mode and goes off in Windows mode.
2. Caps Lock indicator: Indicator is on when upper case letters are activated, and goes off when lower case letter are activated.
3. Bluetooth indicator: Bluetooth 1: Red, Bluetooth 2: Green, Bluetooth 3: Blue, 2.4 GHz: White.
4. Charging / Low Battery indicator: the indicator stays white for 5 seconds when the power is on, the indicator flashes white slowly when the battery is low, the indicator Stays red while charging, and it turns off when charging is complete.
5. Keyboard backlight flashes when the voltage is low.

Wired Mode

Connect the included cable into the keyboard and into a USB port on your computer.
Press Fn + 5 to activate the wired mode.

2.4 GHz mode

Plug the included USB receiver into a USB port on your computer.
Press Fn + 4 to activate 2.4 GHz mode.

Bluetooth pairing

1. Press and hold the Bluetooth mode 1, 2 or 3 key combination (Fn + 1/2/3) for more than 3 seconds to connect a new device. The Bluetooth indicator will flash red/green/blue and the keyboard will be discoverable for 60 seconds.
2. Follow the instructions below to complete Bluetooth pairing on your device.
The Bluetooth indicator will turn off when the connection is successful.
(1) Open the Bluetooth settings on your device.
(2) Select "Rapoo 3.0KB" or "Rapoo 5.0KB" from the list.

Switching among paired devices

To switch between connected devices, briefly press the Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3, Fn + 4 or Fn + 5 key combinations.

You can connect the keyboard with up to 5 devices at the same time. (3 devices via Bluetooth, 1 device via cable and 1 device via USB receiver).

System requirements

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 or later

Warranty conditions

This device is covered by a 2-year limited hardware warranty from the date of purchase. For more information, please visit www.rapoo-eu.com.

Safety instructions

Never attempt to open the device or repair it yourself.

Do not use the device in a humid environment.

Please clean the device with a soft, dry cloth.

Problem solving

If you need more information, please visit www.rapoo-eu.com.

There you will find our FAQs. You can also download the latest drivers and quick start guides for our products there.

Deutsch

Überblick

- ① Mac-Anzeige
- ② Großschreibung-Anzeige
- ③ Bluetooth-Anzeige
- ④ Lade-/Akku-schwach-Anzeige

Tastenkombinationen

Fn + F1 = reduziert Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Fn + F2 = erhöht Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Fn + F3 = Homepage (nur Windows)

Fn + F4 = E-mail (nur Windows)

Fn + F5 = Multimedia-Player (nur Windows)

Fn + F6 = vorheriger Musiktitel

Fn + F7 = Wiedergabe / Pause

Fn + F8 = nächster Musiktitel

Fn + F9 = stumm

Packungsinhalt

- Mechanische Tastatur × 1
- Bedienungsanleitung × 1
- Kabel USB-A auf USB-C × 1
- USB Empfänger × 1

Fn + F10 = Lautstärke -

Fn + F11 = Lautstärke +

Fn + F12 = Windows/Mac Modus

Fn + Entf = Drucken-Funktion

Fn + 1 = Bluetooth-Modus 1

Fn + 2 = Bluetooth-Modus 2

Fn + 3 = Bluetooth-Modus 3

Fn + 4 = 2,4-GHz-Modus

Fn + 5 = Kabelmodus

Fn + Y = Größer-als-Zeichen

Fn + X = Kleiner-als-Zeichen

Fn + C = Senkrechter Strich

Im Mac-Modus: Die Windows-Taste wird als OPTION-Taste genutzt und die ALT-Taste wird als COMMAND-Taste genutzt

Beleuchtungseffekte

Fn + Strg_Rechts = Modus der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Riffel, Statisch, Individuell, Sterne und Welle.

LED-Status

1: Mac-Anzeige: Leuchtet im Mac-Modus und erlischt im Windows-Modus.

2. Großschreibung-Anzeige: Anzeige leuchtet bei Aktivierung der Großschreibung und erlischt bei Aktivierung der Kleinschreibung.

3. Bluetooth-Anzeige: Bluetooth 1: Rot, Bluetooth 2: Grün, Bluetooth 3: Blau, 2,4 GHz: Weiß.

4. Lade-/Akku-schwach-Anzeige: Anzeige leuchtet bei Einschaltung 5 Sekunden weiß, Anzeige blinkt bei geringem Akkustand langsam weiß, Anzeige leuchtet beim Aufladen rot und erlischt bei Abschluss der Aufladung.

5. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt, wenn die Spannung gering ist.

Kabelmodus

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an die Tastatur und an einen USB Anschluss ihres Computers an.

Drücken Sie Fn + 5 um den Kabelmodus zu aktivieren.

2,4 Ghz Modus

Stecken Sie den mitgelieferten USB Empfänger in einen USB Anschluss ihres Computers.

Drücken Sie Fn + 4 um den 2,4 Ghz Modus zu aktivieren.

Bluetooth-Verbindung

1. Halten Sie die Tastenkombination für Bluetooth-Modus 1, 2 oder 3 (Fn + 1/2/3) für länger als 3 Sekunden gedrückt, um ein neues Gerät zu verbinden. Die Bluetooth-Anzeige blinkt rot/grün/blau und die Tastatur ist 60 Sekunden lang sichtbar.

2. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen um die Bluetooth-Kopplung auf Ihrem Gerät abzuschließen.

Die Bluetooth-Anzeige erlischt wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

(1) Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Gerät.

(2) Wählen Sie "Rapoo 3.0KB" oder "Rapoo 5.0KB" in der Liste aus.

Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Um zwischen den verbundenen Geräten zu wechseln, drücken Sie kurz die Tastenkombinationen Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3, Fn + 4 oder Fn + 5.

Sie können die Tastatur mit bis zu 5 Geräten gleichzeitig verbinden. (3 Geräte per Bluetooth, 1 Gerät per Kabel und 1 Gerät über den USB Empfänger).

Systemvoraussetzungen

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 oder höher

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gilt eine eingeschränkte Hardware-Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rapoo-eu.com.

Sicherheitshinweise

Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung.

Reinigen Sie das Gerät bitte mit einem weichen, trockenen Tuch.

Problemlösung

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte www.rapoo-eu.com. Dort finden Sie unsere FAQs. Außerdem können Sie dort die neuesten Treiber und die Schnellstartanleitungen zu unseren Produkten herunterladen.

Français

Vue d'ensemble

- ① Indicateur MAC
- ② Indicateur verrouillage majuscules
- ③ Indicateur Bluetooth
- ④ Indicateur de recharge / de batterie faible

Touches de combinaisons

FN + F1 = Réduit la luminosité du rétroéclairage
FN + F2 = Augmente la luminosité du rétroéclairage
FN + F3 = Page d'accueil (uniquement Windows)
FN + F4 = Emails (uniquement Windows)
FN + F5 = Lecteur multimédia (uniquement Windows)
FN + F6 = Musique précédente
FN + F7 = Lecture / Pause
FN + F8 = Musique suivante
FN + F9 = Sourdine

En mode MAC : la touche WINDOW peut être utilisée à la place de la touche Option, et la touche ALT peut être utilisée à la place de la touche Commande.

Effet lumineux

Fn + Ctrl_Right = changer le mode de l'éclairage de fond.
Ondulation, statique, individuel, étoile et vague.

Contenu de l'emballage

- Clavier mécanique × 1
- Manuel de l'utilisateur × 1
- Câble USB-A vers USB-C × 1
- Récepteur USB × 1

Fn + F10 = Volume -
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mode Windows/Mac
FN + DEL = Fonction PrtSc
FN + 1 = Mode Bluetooth 1
FN + 2 = Mode Bluetooth 2
FN + 3 = Mode Bluetooth 3
FN + 4 = Mode 2.4G
FN + 5 = Mode filaire

État de la LED

- 1: Voyant Mac. Il reste allumé en mode Mac et s'éteint en mode Windows.
- 2: Indicateur de verrouillage des majuscules : le voyant reste allumé lorsque les lettres majuscules sont utilisées et s'éteint lorsqu'il est commuté sur des lettres minuscules.
- 3: Voyant Bluetooth : (Bluetooth1: rouge, Bluetooth2: vert, Bluetooth3: bleu, 2.4G: blanc)。
- 4: Indicateur de charge/batterie faible : l'indicateur reste blanc pendant 5 secondes lorsqu'il est allumé ; l'indicateur continue de clignoter lentement en blanc quand la batterie est faible ; l'indicateur reste rouge pendant la charge et s'éteint lorsque vous avez terminé.
- 5 : le rétroéclairage du clavier clignote lorsque la tension est faible.

Mode filaire

Connectez le câble du clavier à un port USB.
Appuyez sur Fn + 5 pour activer le mode filaire.

Mode 2.4G

Branchez le récepteur USB inclus dans un port USB de votre ordinateur.
Appuyez sur Fn + 4 pour activer le mode 2,4 GHz.

Indication d'appairage Bluetooth

1. Appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches du mode Bluetooth 1, 2 ou 3 (Fn + 1/2/3) pendant plus de 3 secondes pour connecter un nouvel appareil. L'indicateur Bluetooth clignotera en rouge/vert/bleu et le clavier sera détectable pendant 60 secondes.
2. Suivez les instructions ci-dessous pour terminer le couplage Bluetooth sur votre appareil. L'indicateur Bluetooth s'éteint lorsque la connexion est réussie.
(1) Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil.
(2) Sélectionnez "Rapoo 3.0KB" ou "Rapoo 5.0KB" dans la liste.

Basculer entre les dispositifs appariés

Appuyez sur les combinaisons de touches du clavier, Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3, Fn + 4 et Fn + 5 pour basculer entre les dispositifs couplés.

Vous pouvez basculer entre jusqu'à 5 dispositifs couplés (connectez jusqu'à 3 appareils avec Bluetooth, 1 dispositif avec un câble USB et 1 dispositif avec le récepteur).

Exigences du Système

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 ou version ultérieure

Conditions de garantie

Ce périphérique est couvert par une garantie matérielle limitée de 2 ans depuis la date d'achat. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rapoo-eu.com.

Rappel de sécurité

Do not open or repair the device.

Do not use the device in a humid environment.

Please wipe the device with a dry cloth. N'ouvrez pas et ne réparez pas le périphérique.

N'utilisez pas le périphérique dans un environnement humide.

Veuillez essuyer le périphérique avec un chiffon sec.

Analyses de défaillances

Veuillez visiter www.rapoo-eu.com pour le F.A.Q. et télécharger les derniers pilotes ainsi que le guide de démarrage rapide.

Pour plus d'informations sur nos services, veuillez visiter www.rapoo-eu.com et vous inscrire sur le site.

Italiano

Descrizione

- ① Indicatore MAC
- ② Indicatore blocco maiuscole
- ③ Indicatore Bluetooth
- ④ Indicazione di carica/batteria scarica

Tasti di combinazione

- FN+F1= Riduce la luminosità della retroilluminazione
- FN+F2= Aumenta la luminosità della retroilluminazione
- FN+F3= Homepage(solo Windows)
- FN+F4= E-mail (solo Windows)
- FN+F5= Lettore multimediale (solo Windows)
- FN+F6= Brano precedente
- FN+F7= Riproduzione/Pausa
- FN+F8= Brano successivo
- FN+F9= Disattivazione audio

In modalità MAC: il tasto WINDOWS può essere utilizzato al posto del tasto Opzione e il tasto ALT può essere utilizzato al posto del tasto Comando.

Effetto illuminazione

Fn + Ctrl_Right = modifica della modalità della retroilluminazione.
Ripple, Statico, individuale, Stella e Onda.

Contenuto della confezione

- Tastiera meccanica × 1
- Manuale d'uso × 1
- Cavo da USB-A a USB-C × 1
- Ricevitore USB × 1

FN+F10= Volume -

FN+F11= Volume +

Fn + F12 = Modalità Windows/Mac

FN+EL= Funzione PrtSc

FN+1= Modalità Bluetooth 1

FN+2= Modalità Bluetooth 2

FN+3= Modalità Bluetooth 3

FN+4= Modalità 2.4G

FN+5= Modalità cablata

Stato del LED

1. Indicatore Mac. Rimane acceso in modalità Mac e rimane spento in modalità Windows.
2. Indicatore BLOC MAIUSC: l'indicatore rimane acceso quando sono in uso le lettere maiuscole e si spegne quando si passa alle lettere minuscole.
3. Indicatore Bluetooth: (Bluetooth1: rosso, Bluetooth2: verde, Bluetooth3: blu, 2.4G: bianco)。
4. Indicatore di carica/batteria scarica: l'indicatore rimane bianco per 5 secondi quando è acceso; l'indicatore continua a lampeggiare lentamente in bianco quando la batteria è scarica; l'indicatore rimane rosso durante la carica e si spegne al termine.
5. la retroilluminazione della tastiera lampeggia quando la tensione è bassa.

Modalità cablata

Collegare il cavo della tastiera ad una porta USB.
Premi Fn + 5 per attivare la modalità cablata.

Modalità 2.4G

Collega il ricevitore USB incluso a una porta USB del computer.
Premi Fn + 4 per attivare la modalità 2,4 GHz.

Indicazione di associazione Bluetooth

1. Tenere premuta la combinazione di tasti 1, 2 o 3 della modalità Bluetooth (Fn + 1/2/3) per più di 3 secondi per connettere un nuovo dispositivo. L'indicatore Bluetooth lampeggerà in rosso/verde/blu e la tastiera sarà rilevabile per 60 secondi.
2. Seguire le istruzioni di seguito per completare l'accoppiamento Bluetooth sul dispositivo.
L'indicatore Bluetooth si spegnerà quando la connessione avrà esito positivo.
(1) Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo.
(2) Selezionare "Rapoo 3.0KB" o "Rapoo 5.0KB" dall'elenco.

Commutazione tra i dispositivi associati

Premere le combinazioni di tasti della tastiera, Fn+1, Fn+2, Fn+3,Fn+4 e Fn+5 per passare da un dispositivo associato all'altro.
È possibile passare da un massimo di 5 dispositivi associati (connettere fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth, 1 dispositivo tramite cavo USB e 1 dispositivo tramite il ricevitore).

Requisiti di sistema

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 o successivo

Termini di garanzia

Questo dispositivo è coperto da una garanzia hardware del prodotto limitata di 2 anno dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.rapoo-eu.com.

Promemoria per la sicurezza

Do not open or repair the device.
Do not use the device in a humid environment.
Please wipe the device with a dry cloth. Non aprire o riparare il dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido.
Pulire il dispositivo con un panno asciutto.

Analisi dei guasti

Visitare il sito www.rapoo-eu.com per le domande frequenti e scaricare i driver più recenti e la guida rapida. Per ulteriore assistenza con i nostri servizi, visitare il sito www.rapoo-eu.com e registrarsi sul sito.

Español

Visión general

- ① Indicador MAC
- ② Indicador Bloq Mayús
- ③ Indicador Bluetooth
- ④ Cargando / Indicador de batería baja

Teclas de combinación

FN+F1= reduce el brillo de retroiluminación
FN+F2= aumenta el brillo de retroiluminación
FN+F3= Página de inicio(solo Windows)
FN+F4= Correo electrónico (solo Windows)
FN+F5= Reproductor multimedia (solo Windows)
FN+F6= Música previa
FN+F7= Reproducir / Pausar
FN+F8= Música siguiente
FN+F9= Silencio

En modo MAC: la tecla WINDOW puede utilizarse como tecla Option, y la tecla ALT puede utilizarse como tecla Command.

Efecto de iluminación

Fn + Ctrl_Right = cambiar el modo de la iluminación de fondo.
Rizado, Estático, Individual, Estrella y Onda.

Contenidos del Embalaje

- Teclado mecánico × 1
- Manual de usuario × 1
- Cable USB-A a USB-C × 1
- Receptor USB × 1

Fn+F10= Volumen -
Fn+F11= Volumen+
Fn + F12 = Windows/Mac Modo
FN+DEL= Función PrtSc
FN+1= Modo Bluetooth 1
FN+2= Modo Bluetooth 2
FN+3= Modo Bluetooth 3
FN+4= Modo 2.4G
FN+5= Modo cableado

Estado de LED

- 1: Indicador Mac. Se mantiene encendido en modo Mac y apagado en modo Windows.
2. Indicador de bloqueo de teclas: el indicador se mantiene encendido mientras las letras mayúsculas están en uso, y se apaga cuando se cambia a letras minúsculas.
3. Indicador Bluetooth: (Bluetooth1: rojo, Bluetooth2: verde, Bluetooth3: azul, 2.4G: blanco).
4. Indicador de carga / batería baja: el indicador se mantiene en blanco durante 5 segundos cuando está encendido; el indicador parpadea lentamente en blanco cuando la batería está baja; el indicador está en rojo mientras se carga y se apaga cuando termina.
- 5: la retroiluminación del teclado lanza destellos cuando el voltaje es bajo.

Modo cableado

Conecte el cable de teclado a un puerto USB.
Presione Fn + 5 para activar el modo cableado.

Modo 2.4G

Conecte el receptor USB incluido en un puerto USB de su computadora.
Presione Fn + 4 para activar el modo de 2,4 GHz.

Indicación de asociación Bluetooth

1. Mantenga presionada la combinación de teclas del modo Bluetooth 1, 2 o 3 (Fn + 1/2/3) durante más de 3 segundos para conectar un nuevo dispositivo. El indicador de Bluetooth parpadeará en rojo / verde / azul y el teclado será visible durante 60 segundos.
2. Siga las instrucciones a continuación para completar el emparejamiento de Bluetooth en su dispositivo.
El indicador de Bluetooth se apagará cuando la conexión sea exitosa.
(1) Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo.
(2) Seleccione "Rapoo 3.0KB" o "Rapoo 5.0KB" de la lista.

Cambiar entre dispositivos asociados

Pulse las combinaciones del teclado Fn+1, Fn+2, Fn+3,Fn+4 y Fn+5 para alternar entre dispositivos enlazadas.

Puede alternar entre hasta 5 dispositivos asociados (conecta hasta 3 dispositivos mediante Bluetooth, 1 dispositivo mediante cable USB y 1 dispositivo mediante el receptor).

Requerimientos del sistema

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 o posterior

Términos de garantía

Este dispositivo está cubierto por una garantía de hardware del producto limitada de 2 año a partir de la fecha de compra. Para obtener más información, visite www.rapoo-eu.com

Recordatorio de seguridad

No abra ni repare el dispositivo.

No utilice el dispositivo en un entorno húmedo.

Limpie el dispositivo con un paño seco.

Análisis de errores

Visite www.rapoo-eu.com para ver las preguntas frecuentes y descargar los controladores más recientes y la guía de inicio rápido. Para obtener más ayuda con nuestros servicios, visite www.rapoo-eu.com y regístrese en el sitio.

Nederlands

Overzicht

- ① MAC-indicator
- ② Caps Lock-indicator
- ③ Bluetooth-indicator
- ④ Indicator voor opladen/laag batterijvermogen

Sneltoetsen

Fn+F1= vermindert de helderheid van de verlichting
Fn+F2= vermeerdert de helderheid van de verlichting
Fn+F3= Startpagina(alleen Windows)
Fn+F4= E-mail (alleen Windows)
Fn+F5= Multimediaspeler (alleen Windows)
Fn+F6= Vorige muziek
Fn+F7= Afspelen/Pauzeren
Fn+F8= Volgende muziek
Fn+F9= Dempen

In de MAC-modus: de WINDOWS-toets kan worden gebruikt in plaats van de Option-toets en de ALT-toets i.p.v. de Command-toets.

Verlichtingseffect

Fn + Ctrl_Right = de modus van de achtergrondverlichting wijzigen.
Rimpel, statisch, individueel, ster en golf.

Inhoud van de verpakking

- Mechanisch toetsenbord × 1
 - Handleiding × 1
- USB-A naar USB-C-kabel × 1
 - USB-ontvanger × 1

Fn+F10= Volume -

Fn+F11= Volume+

Fn + F12 = Windows/Mac modus

FN+DEL= PrtSc-functie

FN+1= Bluetoothmodus 1

FN+2= Bluetoothmodus 2

FN+3= Bluetoothmodus 3

FN+4= 2.4G-modus

FN+5= Bekabelde modus

LED-status

- 1: Mac-indicator. Dit blijft opgelicht wanneer u in de Mac-modus bent en blijft gedoofd wanneer u in de Windows-modus bent.
2. CapsLock-indicator: indicator blijft opgelicht als er hoofdletters worden gebruikt en dooft wanneer u schakelt naar kleine letters.
3. Bluetooth-indicator: (Bluetooth1: rood, Bluetooth2: groen, Bluetooth3: blauw, 2.4G: wit)。
4. Indicatie voor opladen/batterij bijna leeg: indicator blijft wit gedurende 5 seconden indien ingeschakeld; de indicator blijft langzaam wit knipperen wanneer het batterijvermogen laag is; de indicator blijft rood tijdens en opladen en schakelt uit wanneer het opladen is voltooid.
- 5: Toetsenbordverlichting knippert wanneer de spanning laag is.

Bekabelde modus

Sluit de toetsenbordkabel aan op een USB-poort.
Druk op Fn + 5 om de bedrade modus te activeren.

2.4G-modus

Sluit de meegeleverde USB-ontvanger aan op een USB-poort van uw computer.
Druk op Fn + 4 om de 2,4 GHz-modus te activeren.

Aanduiding Bluetooth-koppeling

1. Houd de toetscombinatie Bluetooth-modus 1, 2 of 3 (Fn + 1/2/3) langer dan 3 seconden ingedrukt om verbinding te maken met een nieuw apparaat. De Bluetooth-indicator knippert rood/groen/blauw en het toetsenbord is 60 seconden zichtbaar.
2. Volg de onderstaande instructies om de Bluetooth-koppeling op uw apparaat te voltooien.
De Bluetooth-indicator gaat uit wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
(1) Open de Bluetooth-instellingen op uw apparaat.
(2) Selecteer "Rapoo 3.0KB" of "Rapoo 5.0KB" in de lijst.

Schakelen tussen gekoppelde apparaten

Druk op de sneltoetsen Fn+1, Fn+2, Fn+3, Fn+4 en Fn+5 van het toetsenbord om te schakelen tussen gekoppelde apparaten.

U kunt schakelen tussen maximaal 5 gekoppelde apparaten (verbinden via Bluetooth met maximum 3 apparaten, 1 apparaat via USB-kabel en 1 apparaat via de ontvanger).

Systeemvereisten

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 of later

Garantievoorwaarden

Dit apparaat wordt gedekt door een beperkte garantie van 2 jaar op de producthardware vanaf de aankoopdatum. Bezoek www.rapoo-eu.com voor meer informatie.

Veiligheidsherinnering

Do not open or repair the device.
Do not use the device in a humid environment.
Please wipe the device with a dry cloth. Open of repareer het apparaat niet zelf.
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
Veeg het apparaat af met een droge doek.

Foutenanalyse

Bezoek www.rapoo-eu.com voor veelgestelde vragen en download de nieuwste stuurprogramma's en de beknopte handleiding.
Voor meer hulp met onze services, kunt u www.rapoo-eu.com bezoeken en u registreren op de site.

Português

Visão geral

- ① Indicador MAC
- ② Indicador de Caps Lock (Bloqueio de maiúsculas)
- ③ Indicador de bluetooth
- ④ Indicador de carregamento / bateria fraca

Chaves de combinação

FN+FN1 = reduz o brilho da luz de fundo

FN+FN2 = aumenta o brilho da luz de fundo

FN+FN3 = Página inicial(apenas Windows)

FN+FN4 = Email(apenas Windows)

FN+FN5 = Reprodutor multimídia(apenas Windows)

FN+FN6 = Música Anterior

FN+FN7 = Reproduzir / Pausar

FN+FN8 = Próxima música

FN+FN9 = Mudo

No modo MAC: a tecla **WINDOW** pode ser usada em vez da tecla Option, e a tecla **ALT** pode ser usada em vez da tecla Command.

Efeito de iluminação

FN + Ctrl_Right = alterar o modo de iluminação de fundo.

Ondulação, Estática, individual, Estrela e Onda.

Conteúdos da embalagem

- Teclado mecânico × 1
- Manual do usuário × 1
- Cabo USB-A para USB-C × 1
- Receptor USB × 1

FN+FN10 = Volume -

FN+FN11 = Volume +

FN + FN12 = Modo Windows/Mac

FN+DEL = Função PrtSc

FN+1 = Modo Bluetooth 1

FN+2 = Modo Bluetooth 2

FN+3 = Modo Bluetooth 3

FN+4 = Modo 2.4G

FN+5 = Modo com fio

Status do LED

1: Indicador Mac. Permanece aceso no modo Mac e apagado no modo Windows.

2. Indicador CapsLock: o indicador permanece aceso enquanto as letras maiúsculas estão em uso e apaga quando alternado para letras minúsculas.

3. Indicador de Bluetooth: (Bluetooth1: vermelho, Bluetooth2: verde, Bluetooth3: azul, 2.4G: branco)。

4. Indicador de carga / bateria fraca: o indicador permanece branco por 5 segundos quando ligado; indicador continua piscando branco lentamente enquanto bateria fraca; O indicador permanece vermelho durante o carregamento e apaga quando concluído.

5: A luz de fundo do teclado pisca quando a tensão está baixa.

Modo com fio

Conecte o cabo do teclado a uma porta USB.

Pressione FN + 5 para ativar o modo com fio.

Modo 2.4G

Conecte o receptor USB incluído a uma porta USB do seu computador.

Pressione FN + 4 para ativar o modo 2,4 GHz.

Indicação de emparelhamento Bluetooth

1. Pressione e segure a combinação de teclas do modo Bluetooth 1, 2 ou 3 (FN + 1/2/3) por mais de 3 segundos para conectar um novo dispositivo. O indicador de Bluetooth piscará em vermelho / verde / azul e o teclado ficará detectável por 60 segundos.

2. Siga as instruções abaixo para concluir o emparelhamento Bluetooth no seu dispositivo.

O indicador de Bluetooth se apagará quando a conexão for bem-sucedida.

(1) Abra as configurações de Bluetooth em seu dispositivo.

(2) Selecione "Rapoo 3.0KB" ou "Rapoo 5.0KB" na lista.

Alternar entre dispositivos emparelhados

Pressione as combinações de teclas do teclado, Fn+1, Fn+2, Fn+3, Fn+4 e Fn+5 para alternar entre os dispositivos emparelhados.

Você pode alternar entre até 5 dispositivos emparelhados (conecte até 3 dispositivos via Bluetooth, 1 dispositivo via cabo USB e 1 dispositivo via receptor).

Requisitos do Sistema

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 ou posterior

Termos de Garantia

Este dispositivo é coberto por uma garantia de hardware do produto limitada a 2 anos a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.rapoo-eu.com.

Lembrete de Segurança

Não abra ou repare o dispositivo.

Não use o dispositivo em um ambiente úmido.

Limpe o dispositivo com um pano seco.

Análise de falha

Visite www.rapoo-eu.com para ver as Perguntas Frequentes e faça o download dos drivers mais recentes e o guia de partida rápida.

Para mais ajuda, visite www.rapoo-eu.com e faça o registro no site

Українська

Загальний огляд

- ① Індикатор MAC
- ② Індикатор верхнього регістру
- ③ Індикатор Bluetooth
- ④ Індикатор зарядження / низького заряду батареї

Вміст пакування

- Механічна клавіатура × 1
- Посібник користувача × 1
- Кабель USB-A до USB-C × 1
- USB -приймач × 1

Комбінації клавіш

Fn+F1 = зменшує яскравість підсвічення

Fn+F10 = Гучність -

Fn+F2 = збільшує яскравість підсвічення

Fn+F11 = Гучність+

Fn+F3 = Головна сторінка(тільки Windows)

Fn + F12 = Режим Windows/Mac

Fn+F4 = Електронна пошта (тільки Windows)

FN+DEL= PrtSc (Знімок екрану)

Fn+F5 = Плеєр мультимедіа (тільки Windows)

FN+1 = Bluetooth Режим 1

Fn+F6 = Попередня музична доріжка

FN+2 = Bluetooth Режим 2

Fn+F7 = Програти / Пауза

FN+3 = Bluetooth Режим 3

Fn+F8 = Наступна музична доріжка

FN+4 = Режим 2,4G

Fn+F9 = Без звуку

FN+5 = Дротовий режим

У режимі MAC: клавішею WINDOW можна користуватися замість клавіші Option (Опція), а клавішею ALT - замість клавіші Command (Команда).

Ефект освітлення

Fn + Ctrl_Right = зміна режиму фонових освітлення.

Пульсації, статичні, індивідуальні, зірка та хвиля.

Світлодіод статусу

- 1: Індикатор MAC. Лишається увімкненим у режимі Mac і лишається вимкненим у режимі Windows.
2. Індикатор CapsLock: увімкнений, доки застосовуються великі літери (верхній регістр), і вимикається з перемиканням на малі літери.
3. Індикатор Bluetooth: (Bluetooth1: червоний, Bluetooth2: зелений, Bluetooth3: блакитний, 2,4G: білий).
4. Індикатор заряджання / розрядженого акумулятора: при подачі живлення світиться білим 5 секунд; повільно мерехтить білим, коли заряд акумулятора низький; залишається червоним, доки триває зарядження, і вимикається, коли його завершено.
- 5: підсвічення клавіатури мерехтить, коли низька напруга.

Режим дротового зв'язку

Підключіть кабель клавіатури до порту USB.
Натисніть Fn + 5, щоб активувати дротовий режим.

FN+4 = Режим 2,4G

Підключіть USB-приймач, що входить до комплекту, до порту USB на комп'ютері.
Натисніть Fn + 4, щоб увімкнути режим 2,4 ГГц.

Позначення поєднання в пару по Bluetooth

1. Натисніть і утримуйте комбінацію клавіш 1, 2 або 3 у режимі Bluetooth (Fn + 1/2/3) протягом більше 3 секунд, щоб підключити новий пристрій. Індикатор Bluetooth буде блимати червоним/зеленим/синім кольором, а клавіатуру можна буде виявити протягом 60 секунд.
2. Дотримуйтесь наведених нижче вказівок, щоб завершити парування Bluetooth на вашому пристрої.
Індикатор Bluetooth вимкнеться, коли з'єднання буде успішним.
(1) Відкрийте налаштування Bluetooth на своєму пристрої.
(2) Виберіть "Rapoo 3.0KB" або "Rapoo 5.0KB" зі списку.

Перемикання між пристроями, поєднаними в пару

Натискайте комбінацію клавіш на клавіатурі Fn+1, Fn+2, Fn+3, Fn+4 і Fn+5 для перемикання між поєднаними в пару пристроями.
До 5 пристроїв доступні для перемикання між ними (підключіть до 3 пристроїв по Bluetooth, 1 пристрій - кабелем USB і 1 пристрій - через приймач).

Системні вимоги

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 або новішої версії

Умови гарантії

На цей пристрій розповсюджується обмежена гарантія на апаратне забезпечення пристрою строком 2 рік від дати придбання. Отримайте більше інформації на www.rapoo-eu.com.

Нагадування про безпеку

Не відкривайте і не ремонтуйте пристрій.
Не користуйтеся пристроєм у вологому середовищі.
Витирайте пристрій сухою ганчіркою.

Аналіз несправностей

Відвідайте www.rapoo-eu.com, щоб прочитати Часті Питання і завантажити найновіші драйвери та стислий посібник для початку експлуатації.
Щоб ми могли краще вас обслуговувати, відвідайте www.rapoo-eu.com і зареєструйтеся на сайті.

Русский

Обзор

- ① индикатор MAC
- ② Индикатор Caps Lock
- ③ индикатор Bluetooth
- ④ Индикатор зарядки / низкого заряда аккумулятора

Комбинации клавиш

Fn + F1 = уменьшает яркость подсветки

Fn + F2 = увеличивает яркость подсветки

Fn + F3 = Домашняя страница (только Windows)

Fn + F4 = Электронная почта (только Windows)

Fn + F5 = Мультимедийный проигрыватель (только Windows)

Fn + F6 = Предыдущий трек

Fn + F7 = Воспроизведение/Пауза

Fn + F8 = Следующий трек

Fn + F9 = Беззвучный

В режиме MAC: вместо клавиши Option можно использовать клавишу WINDOW, а вместо клавиши Command — клавишу ALT

Эффект освещения

Fn + Ctrl_Right = изменение режима фоновой подсветки.

Пульсация, Статическая, Индивидуальная, Звезда и Волна.

Комплект поставки

- Механическая клавиатура × 1
- Руководство пользователя × 1
- Кабель USB-A - USB-C × 1
- USB-приемник × 1

Fn + F10 = Громкость —

Fn + F11 = Громкость +

Fn + F12 = Режим Windows/Mac

Fn + DEL = Функция PrtSc

Fn + 1 = Режим Bluetooth 1

Fn + 2 = Режим Bluetooth 2

Fn + 3 = Режим Bluetooth 3

Fn + 4 = Режим 2.4G

Fn + 5 = Режим проводной связи

Состояние светодиода

1: Индикатор Mac. Непрерывно горит, когда находится в режиме Mac, и гаснет, когда находится в режиме Windows.

2. Индикатор CapsLock: индикатор непрерывно горит в режиме прописных букв и гаснет при переключении на строчные буквы.

3. Индикатор Bluetooth: (Bluetooth1: красный, Bluetooth2: зеленый, Bluetooth3: синий, 2.4G: белый)

4. Индикатор зарядки / низкого заряда батареи: индикатор горит белым цветом в течение 5 секунд при подключении питания; индикатор медленно мигает белым при низком заряде батареи; индикатор горит красным во время зарядки и гаснет по окончании.

5: Подсветка клавиатуры мигает при низком напряжении

Режим проводной связи

Подключите кабель клавиатуры к USB-порту.

Нажмите Fn + 5, чтобы активировать проводной режим.

Режим 2.4G

Подключите прилагаемый USB-приемник к USB-порту компьютера.

Нажмите Fn + 4, чтобы активировать режим 2,4 ГГц.

Индикация сопряжения по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш 1, 2 или 3 режима Bluetooth (Fn + 1/2/3) более 3 секунд, чтобы подключить новое устройство. Индикатор Bluetooth будет мигать красным / зеленым / синим, и клавиатура будет доступна для обнаружения в течение 60 секунд.

2. Следуйте инструкциям ниже, чтобы завершить сопряжение Bluetooth на вашем устройстве.

Индикатор Bluetooth погаснет, когда соединение будет успешным.

(1) Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве.

(2) Выберите «Rapoo 3.0KB» или «Rapoo 5.0KB» из списка.

Переключение между спаренными устройствами

Нажимайте на клавиатуре комбинации клавиш Fn + 1, Fn + 2, Fn + 3, Fn + 4 и Fn + 5 для переключения между сопряженными устройствами.

Вы можете переключаться между 5 сопряженными устройствами (подключить до 3 устройств через Bluetooth, 1 устройство через USB кабель и 1 устройство через приемное устройство).

Системные требования

Windows® 7/8/10, Mac OS X 10.4 или более поздней версии

Условия гарантии

На данное устройство распространяется ограниченная гарантия сроком 2 годс момента покупки.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.rapoo-eu.com.

Правила техники безопасности

Запрещается открывать или ремонтировать устройство.

Не используйте устройство во влажной среде.

Протирайте устройство только сухой тканью.

Анализ неисправностей

Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, кратким руководством и загрузить драйвера последних версий можно на сайте www.rapoo-eu.com. Дополнительную поддержку можно получить в нашем отделе обслуживания, для этого зарегистрируйтесь на сайте www.rapoo-eu.com.



Declaration of Conformity

In accordance with EU Directives and Regulations
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd
22,Jinxu Road East,Pingshan District,Shenzhen,China
 as the manufacturer, hereby declares under our sole responsibility that
 product(s): Wireless mechanical Keyboard

Model names: **ralemo** Pre 5 is in conformity with the essential requirements of the Radio
 Equipment Directive 2014/53/EU and in conformity to the RoHS Directive 2011/65/EU and its
 amendment directive 2015/863/EU.

Radio EN 300 328 V2.1.1(2016-11)
 EN 300 440 V2.1.1(2017-03)

Heath EN 62311:2008

Safety EN 62368-1:2014+A11:2017

EMC EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)
 EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)
 EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)
 EN 55032:2015
 EN 55035:2017

RoHS IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013
 IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015;
 IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015;
 IEC 62321-8:2017;

Name: Minkun Deng
 Title: EMC Engineer
 Tel: 0755-28588958 Fax: 0755-2832 8808
 Mail: dengminkun@rapoo.com
 Date: 30th Aug, 2021

(Signature of authorized person)

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:
 Frequency Bands: 2402-2479MHz
 Maximum Radio Frequency Power Transmitted: 1.0423mW EIRP

CAUTION: This products contains a rechargeable 3.7V 4000mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly.



Disposal

The symbol above and on the product means that the product is classed as **Electrical** or **Electronic** equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of **Electrical** and **Electronic** Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimize the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of **Electrical** or **Electronic** equipment.



Made in China





www.rapoo-eu.com