

APPLY TO:

E Series E320/E330/E340/E540/E560/E530X/E550/E560P/E530X/
E550P

Lumus Series E430

ColorX Series W320X/P320X/P330X

Trackmix Series W760/G765/P760

Duo Series W730/P730/P750/P737/P757/P734/P754

Fisheye Series W520/P520

Floodlight Series F750W/F750P

W320/W330/W337/W437/W430/W840

D340P/D340W

P320/P324/P330/P334/P430/P433/P435/P434/

P330P/P830/P340/P344/P840/P850/P330M/P437/P327/P337/P347

NVS12W/NVS8/NVS16/NVS36/NVS4

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING

75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

 CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

 CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business

Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High

Wycombe, HP14 3FE, UK

58.03.006.0140



Simple Setup, Hassle-Free


① Download Reolink APP

Get the Reolink App from the Apple App Store or Google Play.



② Power on

While Reolink App is downloading, power on your camera/NVR and connect it to the network with a network cable.



③ Add to Reolink APP

Tap the  button in the Reolink App or select the camera. Follow app instructions to complete setup.



Need some help?

For detailed operating instructions, please visit <https://reolink.com/qsg/?lang=en> or scan the QR code below with your phone.




1 REOLINK APP HERUNTERLADEN

Holen Sie sich die Reolink App aus dem Apple App Store oder von Google Play.



2 EINSCHALTEN

Während die Reolink App heruntergeladen wird, schalten Sie den Schalter der Kamera ein.



3 ZUR REOLINK APP HINZUFÜGEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche  in der Reolink App und wählen Sie die Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Brauchen Sie Hilfe?

Detaillierte Bedienungsanleitungen finden Sie unter <https://reolink.com/qsg/?lang=de> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy.




1 LADDA NED REOLINK APP

Descărcați aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.



2 STARTA KAMERA

În timp ce aplicația Reolink App se descarcă, porniți camera/NVR-ul.



3 LÄGG TILL I REOLINK APP

Atingeți butonul  din aplicația Reolink și selectați modelul. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Behöver du hjälp?

För detaljerade instruktioner, vänligen besök <https://reolink.com/qsg/?lang=sv> eller skanna QR-koden nedan med din telefon.




1 LATAA REOLINK APP

Hanki Reolink-sovellus Applen App Storesta tai Google Playsta.



2 LAITA VIRTÄ PÄÄLLE

Kun Reolink App -sovellus on latautunut, käynnistä kamera/NVR ja kytke se verkkoon verkkokaapelilla.



3 LISÄÄ REOLINK -SOVELLUKSEEN

Napauta **+** painiketta Reolink App -sovelluksessa tai valitse kamera. Seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.



Tarvitsetko apua?

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät sivulta
<https://reolink.com/qsg/?lang=fi>
tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.




1 LAST NED REOLINK-APPEN

Skaff deg Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 STRØM PÅ

Mens Reolink App lastes ned, slår du på kameraet / NVR.



3 LEGG TIL I REOLINK-APPEN

Trykk på **+**-knappen i Reolink-appen, og velg kameraet. Følg app-instruksjonene for å fullføre konfigureringen.



Trenger du hjelp?

For detaljerte bruksanvisninger, besøk <https://reolink.com/qsg/?lang=no>, eller skann QR-koden nedenfor med telefonen.




1 DOWNLOAD REOLINK APP

Hent Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 TÆND

Mens Reolink App downloades, skal du tænde for kameraet/NVR'en.



3 TILFØJ TIL REOLINK-APP

Tryk på knappen  i Reolink-appen, og vælg kameraet. Følg appens instruktioner for at fuldføre opsætningen.



Brug for hjælp?

For en detaljeret brugsanvisning, se venligst
<https://reolink.com/qsg/?lang=da>
eller scan QR-koden nedenfor med din telefon.




1 TÉLÉCHARGER L'APPLI REOLINK

Obtenez l'application Reolink sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play.




2 ALLUMER

Pendant le téléchargement de l'application Reolink, allumez votre caméra ou NVR.



3 AJOUTER À L'APPLI REOLINK

Appuyez sur le bouton  dans l'application Reolink et sélectionnez la caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Besoin d'aide?

Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez visiter <https://reolink.com/qsg/?lang=fr> ou scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone.




1 POBIERZ APLIKACJĘ REOLINK APP

Pobierz aplikację Reolink App z sklepu Apple App Store lub Google Play.



2 WŁĄCZ

Podczas pobierania aplikacji gdy Reolink App się pobiera, włącz kamerę/NVR.



3 POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ REOLINK APP

Kliknij przycisk  w aplikacji Reolink App i wybierz kamerę.



Potrzebujesz pomocy?

Szczegółową instrukcję przeczytaj na stronie
<https://reolink.com/qsg/?lang=pl>
lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR.




1 ATSISIŪSKITE REOLINK PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite Reolink programėlę iš Apple App Store ar Google Play.



2 ĮJUNKITE

Kol Reolink programėlė atsisiunčiama, įjunkite savo kamerą/NVR.



3 PRIDĖKITE Kameral/NVR PRIE REOLINK PROGRAMĖLĖS

Bakstelėkite “+” mygtuką Reolink programėlėje ir pasirinkite kamerą. Sekite programėlės instrukcijas, kad užbaigtumėte diegimą.



Reikia pagalbos?

Norėdami gauti išsamias naudojimo instrukcijas, apsilankykite <https://reolink.com/qsg/?lang=lt> arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą savo telefonu.




1 DESCĂRCAȚI APLICAȚIA REOLINK

Obțineți aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 PORNIRE

În timp ce aplicația Reolink App se descarcă, porniți camera/NVR.



3 ADĂUGAȚI LA APLICAȚIA REOLINK

Atingeți butonul  din aplicația Reolink și selectați camera. Urmăriți instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Aveți nevoie de ajutor?

Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, vă rugăm să vizitați <https://reolink.com/qsg/?lang=ro> sau să scanați codul QR de mai jos cu telefonul dvs.




1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK APP

Αποκτήστε την εφαρμογή Reolink App από το Apple App Store ή το Google Play.



2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την λήψη της εφαρμογής, ενεργοποιήστε την κάμερα/NVR.



3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK

Πατήστε το κουμπί  στην εφαρμογή Reolink και επιλέξτε την κάμερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Χρειάζεστε βοήθεια;

Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://reolink.com/qsg/?lang=el> ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.




1 STÁHNĚTE APLIKACI REOLINK

Stáhněte si aplikaci Reolink z obchodu Apple App Store nebo Google Play.



2 ZAPNĚTE

Během stahování aplikace Reolink zapněte fotoaparát / NVR.



3 PŘIDEJTE DO APLIKACE REOLINK

Klepněte na tlačítko  v aplikaci Reolink a vyberte fotoaparát. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



Potřebujete pomoc?

Pro detailní návod prosím přejděte na:
<https://reolink.com/qsg/?lang=cs> nebo naskenujte
níže uvedený QR kód pomocí telefonu.




1 STIAHNITE SI APLIKÁCIU REOLINK

Stiahnite si aplikáciu Reolink z Apple App Store alebo Google Play.




2 ZAPNITE ZARIADENIE

Počas sťahovania aplikácie Reolink zapnite spínacie tlačidlo kamery/NVR.



3 PRIDAJTE ZARIADENIE DO APLIKÁCIE REOLINK

Ťuknite na tlačidlo  v aplikácii Reolink a vyberte kameru. Podľa pokynov aplikácie dokončite nastavenie.



Potrebujete pomoc?

Podrobný návod na obsluhu nájdete na stránke <https://reolink.com/qsg/?lang=sk> alebo naskenujte QR kód nižšie pomocou telefónu.




1 REOLINK ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szerezze be a Reolink alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ről.



2 KAPCSOLJA BE

Amíg a Reolink alkalmazás letöltődik, kapcsolja be a kamerát/NVR-t.



3 ADJA HOZZÁ A REOLINK ALKALMAZÁSHOZ

Koppintson a  gombra a Reolink alkalmazásban, és válassza ki a kamerát. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.



Segítségre van szüksége?

Részletes kezelési útmutatóért látogasson el a <https://reolink.com/qsg/?lang=hu> weboldalra, vagy szkennelje be telefonjával az alábbi QR-kódot.




1 DOWNLOAD DE REOLINK APP

Download de Reolink app in de Apple App Store of Google Play.



2 AANZETTEN

Terwijl de Reolink-app aan het downloaden is, schakel je je camera/NVR in.



3 TOEVOEGEN AAN DE REOLINK APP

Tik op de “+”-knop in de Reolink App en selecteer de camera. Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.



Heb je hulp nodig?

Ga voor uitgebreidere gebruiksaanwijzingen naar <https://reolink.com/qsg/?lang=nl> of scan onderstaande QR-code met je telefoon.




1 Descargar la App Reolink

Obtenga la App Reolink en Apple App Store o Google Play.



2 Encender la cámara

Mientras descarga la App Reolink, encienda su cámara/NVR.



3 Añadir a la App Reolink

Pulse el botón  en la App Reolink y seleccione la cámara. Siga las instrucciones en la App para concluir la configuración inicial.



¿Necesita alguna ayuda?

Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, visite <https://reolink.com/qsg/?lang=es> o escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil.




1 SCARICA L'APP REOLINK

Ottieni l'App Reolink dall'App Store di Apple o da Google Play.




2 ACCENSIONE

Mentre l'App Reolink viene scaricata, accendi la telecamera/NVR.



3 AGGIUNGERE ALL'APP REOLINK

Tocca il pulsante  nell'App Reolink e seleziona la telecamera. Segui le istruzioni dell'App per completare la configurazione.



Hai bisogno di aiuto?

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, visita il sito <https://reolink.com/qsg/?lang=it> o scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono.




1 LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI REOLINK

Iegūstiet lietotni Reolink no Apple App Store vai Google Play.




2 IESLĒGTS

Kamēr notiek Reolink App lejupielāde, ieslēdziet kameru/NVR un pievienojiet to tīklam, izmantojot tīkla kabeli.



3 PIEVIENOT LIETOTNEI REOLINK

Lietotnē Reolink pieskarieties pogai  un atlasiet kameru/NVR. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



Nepieciešama palīdzība?

Lai iegūtu detalizētus lietošanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni

<https://reolink.com/qsg/?lang=lv>

vai skenējiet tālāk norādīto QR kodu, izmantojot viedtālruni.




1 LAADIGE ALLA REOLINK RAKENDUS

Hankige rakendus Reolink Apple App Store'ist või Google Playst.




2 TOIDE SISSE

Reolink Appi allalaadimise ajal lülitage kaamera/NVR sisse ja ühendage see võrgukaabli abil võrku.



3 LISA RAKENDUSSE REOLINK

Puudutage Reolinki rakenduses nuppu  ja valige kaamera/NVR. Seadistuse lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid.



Vajad abi?

Üksikasjalike kasutusjuhiste saamiseks külastage aadressi

<https://reolink.com/qsg/?lang=et>

või skännige oma telefoniga allolevat QR-kood.




1 PREUZMITE REOLINK APLIKACIJU

Preuzmite i instalirajte Reolink aplikaciju iz Apple App Store ili Google Play trgovine.



2 UKLJUČITE UREĐAJ

Dok se Reolink aplikacija preuzima, uključite kameru/snimač i povežite je mrežnim kablom na router.



3 DODAJTE UREĐAJ U REOLINK APLIKACIJU

Na početnom ekranu aplikacije Reolink pritisnite gumb  u gornjem desnom kutu. Slijedite upute prikazane u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.



Trebate dodatnu pomoć?

Za detaljne upute posjetite
<https://reolink.com/qsg/?lang=hr>
ili skenirajte QR kod u nastavku.




1 PRENESITE APLIKACIJO REOLINK

Prenesite aplikacijo Reolink iz trgovine Apple App Store ali Google Play.



2 VKLOP

Medtem ko se aplikacija Reolink App prenaša, vklopite kamero / NVR snemalno enoto in jo povežite na omrežje z mrežnim kablom.



3 DODAJANJE V APLIKACIJO REOLINK

V aplikaciji Reolink App kliknite gumb  in izberite kamero / NVR snemalno enoto. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom aplikacije.



Potrebujeate pomoč?


Za podrobna navodila za uporabo obiščite <https://reolink.com/qsg/?lang=sl> ali s telefonom optično preberite spodnjo QR kodo.






1 Reolink قيبطت لي زنت

Apple نم Reolink قيبطت لي عل لصرح
App Store أو Google Play.



2 لي غشت ال

مق، Reolink قيبطت لي زنت ءانثأ
NVR لي ل غشت ب
مادخت ساب ءكبش لاب ءلي صوت ب مق م
ءكبش ل لباك.



3 Reolink قيبطت لي إريمك ل ءفاض

ددحو و+ رزل لي ل طغضا Reolink قيبطت لي ف
تام لي ل غت ب تا. لي ل سست ال زاهج و إريمك ل
دادع إ ل ل امك إ ل قيبطت ال



ءدع اسم ال ضعب ل ءج احب تل ز ام

لي غشت ال تام لي لعت لي ل لوصحلل
لي ل ال طبارل ءراي ز لي، ءلي ل صفت ال
<https://reolink.com/qsg/?lang=ar>
(QR code) ءري رسال ءج احب س ال زمر ح سم ب مق و
كفت اهاب هاندا.





1 קניולאר תייצקילפא תא דרוה

לפא תונח וןפיאב וא יילפ לגוג תונחמ דרוה




הרזע קירצ

רקב, תוטרופמ הלעפה תוארוהל

<https://reolink.com/qsg/?lang=iw>

ךלש וןופלטה סע הטמל QR-ה דוק תא קורס וא



2 הלעפה

ןצחל תא לעפה, Reolink תייצקילפא תדרוה וןמזב
הטלקהה רישבמ וא המלצמה לש גתמה



3 קניולאר תייצקילפאל הפסוה

תא רחבו Reolink תייצקילפאב +ןצחלה לע וןחל
תוארוה רחא בוקע. הטלקהה רישבמ וא המלצמה
הרדגהה תא סילשהל ידב היצקילפאה

